





SMARTMADELEINE

- KIT DE BIENVENUE -



Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre nouvelle ville.

Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'assembler votre **smartMadelaine** et de vous familiariser avec son fonctionnement.

Le **smartMadelaine** est un dispositif qui vous permet d'enregistrer et de conserver les captations mentales et sonores de l'ancêtre, pendant vos séances quotidiennes de transmission de mémoire. Les projections mentales s'affichent alors sur l'écran et la voix est gardée en mémoire. Vous pourrez ensuite :


- RAVIVER ce souvenir à tout moment pour votre usage personnel.
- SCANNER votre **smartMadelaine** sur les équipements urbains qui disposent d'une zone de scan : bâtiments, voitures, équipements urbains...
- PARTICIPER ainsi aux mosaïques urbaines du souvenir, en associant les contenus de votre **smartMadelaine** avec ceux des autres citoyens.

MONTAGE

1 Ouvrez votre starter kit et placez devant vous les différents éléments. Commencez par fixer l'écran à projection mentale au centre du support.

2 Assemblez le haut-parleur puis fixez-le sur le devant de l'appareil.

3 Positionnez le PCB sur l'espace dédié entre le haut-parleur et l'hémisphère de l'écran à projection mentale. Connectez le micro à l'arrière du socle de l'appareil.



Branchez le câble fourni avec votre **smartMadelaine** dans le boîtier filtre. Ce boîtier filtre est relié au casque à électrode que l'ancêtre placera sur sa tête avant de démarrer la séance de transmission de mémoire. Vérifiez que le témoin lumineux du micro est bien allumé lors de l'enregistrement.

ATTENTION

Votre **smartMadelaine** est strictement personnelle et ne peut être ni transmise, ni détruite, ni échangée.